

FRANÇAIS

Introduction :

Gamme d'amplificateurs semi-professionnels qui s'adapte aux racks standards 19". Cette amplificateur est idéal pour les DJ débutants qui désirent un produit d'une grande fiabilité. Le refroidisseur intégré se charge de créer l'aération suffisante et le témoin de niveau de pointe permet de commander le niveau en sortie. Pour plus de flexibilité, vous disposez de prises de raccordement de haut-parleurs multiples (prise haut-parleur verrouillable, bornes de connexion ou prise XLR).

Informations importantes avant utilisation :


- Maintenez un espace suffisant autour de l'amplificateur pour permettre à l'air de circuler correctement. Même lorsque l'amplificateur est monté en caisse, assurez-vous que la circulation d'air ne soit pas obturée.
- Allumez l'amplificateur après que tous les autres équipements aient été allumés et éteignez-le avant que tous les autres équipements aient été éteints. Si possible avec les contrôleurs de volume au minimum afin d'éviter des pointes de signal désagréables et parfois dangereuses.
- Assurez-vous que l'amplificateur soit éteint lorsque vous branchez ou débranchez quelque câble que ce soit du système.
- Assurez-vous que l'amplificateur soit également éteint avant de débrancher le cordon d'alimentation électrique de la prise de courant.
- Le système électronique et la prise secteur disposent d'une mise à la terre appropriée, conforme aux normes de sécurité.
- Assurez-vous que la tension requise par l'amplificateur corresponde à la tension du circuit électrique principal.
- Ne raccordez jamais de haut-parleurs d'une résistance inférieure (Ohms) à celle nécessitée par l'amplificateur (voir les caractéristiques techniques).

Descriptif du panneau avant :



1. Orifice d'aération
2. Contrôleur de volume (GAUCHE)
3. Voyants
 - CLIP : Le voyant s'allume lorsque l'amplificateur atteint la puissance de pointe. (Note : diminuez le volume pour éviter tout dommage sur l'amplificateur et/ou les haut-parleurs)
 - SIGNAL : Le voyant s'allume dès réception d'un signal provenant de l'équipement raccordé.
 - POWER (ALIMENTATION) : Le voyant s'allume lorsque l'amplificateur est en marche.
4. Contrôleur de volume (DROITE)
5. Interrupteur MARCHE/ARRET

Descriptif du panneau arrière :



1. Sortie SPK / XLR (DROITE) (Impédance minimum 4 ohms)
2. Sortie SPK / XLR (GAUCHE) (Impédance minimum 4 ohms)
3. Entrée de ligne RCA (ROUGE = DROITE, BLANC = GAUCHE) *
4. ENTREE alimentation CA
5. Bornes de connexion haut-parleur (ROUGE = +, NOIR = -)
6. Bornes de connexion haut-parleur (ROUGE = +, NOIR = -)
7. Prise d'entrée de ligne 6.3 mm*

*Note : Ne raccordez pas deux signaux d'entrée en même temps sur une seule entrée de ligne (3 et 7)

Caractéristiques techniques :

Modèle :	AMP 2400	AMP 4800	AMP 6000	AMP 10000	AMP 15000	AMP 20000
Puissance de sortie maximum (1 kHz; DHT < 1%):	2x 120 W @ 4 Ω 2x 80 W @ 8 Ω	2x 240 W @ 4 Ω 2x 120 W @ 8 Ω	2x 300 W @ 4 Ω 2x 170 W @ 8 Ω	2x 500 W @ 4 Ω 2x 250 W @ 8 Ω	2x 750 W @ 4 Ω 2x 400 W @ 8 Ω	2x 1000 W @ 4 Ω 2x 500 W @ 8 Ω
Puissance de sortie nominale (20 Hz-20 kHz; DHT < 0.5%):	2x 60 W @ 4 Ω 2x 40 W @ 8 Ω	2x 110 W @ 4 Ω 2x 5 W @ 8 Ω	2x 170 W @ 4 Ω 2x 100 W @ 8 Ω	2x 225 W @ 4 Ω 2x 125 W @ 8 Ω	2x 240 W @ 4 Ω 2x 145 W @ 8 Ω	2x 300 W @ 4 Ω 2x 165 W @ 8 Ω
Réponse en fréquence (20 Hz-20 kHz @ 8 ohms) :	± 0.5 dB					
Rapport signal/bruit (A-équilibré):	>90 dB	>95 dB				
Distorsion Harmonique Totale (DHT) :	< 0.3%					
Diaphonie (1 kHz):	>90 dB	>85 dB				
Impédance d'entrée :	10k ohms					
Sensibilité en entrée :	0 dB					
Prises d'entrée :	RCA, Jack					
Prises de sortie :	SPK, bornes de connexion, XLR					
Refroidissement :	Ventilateur, dissipateur thermique					
Prérequis alimentation électrique :	230V ~ 50/60 Hz					
Dimensions (L x H x P) :	483 x 88 x 242 mm			483 x 88 x 320 mm		
Espace rack 19" :	2 RU					
Poids :	5.5 kg.	6.5 kg.	8.3 kg.	8.8 kg.	9.8 kg.	10.5 kg.

Déclaration de conformité

Nous,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC 's-Hertogenbosch

Pays-Bas

Tél.: 0031 73 599 1055

Email : info@nedis.com

Déclarons que les produits :

Nom : König Electronic

Modèles : Gamme PA AMP

Désignation : Amplificateurs PA

sont conformes aux normes suivantes :

CEM : EN55013-2003, EN61000-3-2/-3, EN55020-2002,
EN61000-4-2/-4/-5/-6-11

DBT : EN60065-2002

et sont conformes aux prescriptions des Directives de l'Union Européenne.

's-Hertogenbosch, 14-07-2008



Mme. J. Gilad

Directrice des Achats

Consignes de sécurité :

ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce produit ne doit être ouvert **QUE** par un technicien qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez l'appareil du secteur et des autres équipements en cas de problème. N'exposez jamais l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant ou de produit abrasif.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme telles dans ce document.

**Attention :**

Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©

